





eNodView

eNod3, AXD software



Paramétriser - Set up


▼ Accès aux paramètres, sauvegarde/chargement configuration
Full acces to parameters, save/load configuration



Etalonnage physique ou théorique, ►
 sauvegarde/chargement d'une
 configuration
*Physical or theoretical calibration,
 save/load configuration*




▲ Détection automatique du réseau eNod
Automatic detection of eNod network



SCAIME

Analyser - Analyse



Superviser - Supervise

